



# Pflegehinweise

ONDERHOUDSAANWIJZINGEN  
MAINTENANCE ADVICE  
ENTRETIEN

DE

## Lieber Kunde,

herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihrer neuen Küche.  
Damit Sie möglichst lange Freude an Ihrer Küche haben,  
beachten Sie bitte die nachfolgenden Hinweise.

### Pflegehinweise

- Sorgen Sie stets für gut **gelüftete** Küchenräume.
- Extreme Licht- bzw. Sonneneinwirkung sollte unbedingt vermieden werden.
- **Dampfreiniger** sind zur Küchenreinigung grundsätzlich **nicht** geeignet.
- Reinigen Sie die Küchenoberflächen regelmäßig mit einem **milden** haushaltsüblichen Reinigungsmittel, welches mit Wasser verdünnt wird.
- Bitte verwenden Sie **keine** aggressiven bzw. scheuernden Mittel.
- Möbelpolituren beschädigen die Oberflächen.
- Verwenden Sie bitte ausschließlich weiche, leicht feuchte Ledertücher. Feuchte Reinigungsrückstände sollten möglichst **sofort** trocken geputzt werden. Bitte auf keinen Fall Microfasertücher verwenden.
- Lassen Sie keine Feuchtigkeit in Profile, Ecken und Kanten eindringen und putzen Sie Wasserreste sofort trocken, so das keine Feuchtigkeitsrückstände verbleiben.
- Sorgen Sie bitte dafür, dass der Spülenschrank innen stets trocken und sauber bleibt.
- Zum Abstellen von heißen Töpfen, Pfannen und ähnlichem verwenden Sie bitte **immer** Untersetzer, da diese sonst die Arbeitsplatte beschädigen können. Zum Schneiden empfehlen wir den Einsatz einer Schneidunterlage, um Kratzer zu vermeiden.

## Bedienungshinweise

- Zu hohe Luftfeuchtigkeit oder konzentrierte Hitzeeinwirkung kann zu Verformungen an den Schränken führen. **Kaffeemaschinen, Wasserkocher, Toaster** und andere Elektrogeräte bitte nicht direkt unter den Hängeschränken benutzen.
- Beachten Sie bitte die notwendige Luftzirkulation bei allen Elektrogeräten die Hitze abgeben.
- Den **Backofen** nicht bei geöffneter Tür, sondern stets im geschlossenem Zustand auskühlen lassen.
- Lassen Sie die Tür eines heißen Backofens nicht unnötig lange offen stehen, sondern verschließen Sie diese sofort wieder.
- Überprüfen Sie bitte regelmäßig die Salzanzeige an Ihrem **Geschirrspüler**.
- Die Tür des **Geschirrspülers** bitte nicht unmittelbar nach dem Spülvorgang öffnen. Lassen Sie diesen zunächst auskühlen.
- Nicht mit offener **Backofentür** Grillen.
- Beim Kochen bitte unbedingt die **Dunstabzugshaube** benutzen. Kontrollieren Sie die einwandfreie Funktion der Haube. Die Filter müssen in regelmäßigen Abständen gereinigt oder erneuert werden.
- Bitte beim **Kühlschrank** folgendes regelmäßig kontrollieren:
  - die Gummidichtung
  - die Schließfunktion
  - die Kühlwasserzirkulation.
- Bei dem Gebrauch von **Gaskochmulden** bitte darauf achten, dass immer ein Topf bzw. eine Pfanne auf dem offenen Brenner steht.
- Der Wasser Zu- und Ablauf sollte in regelmäßigen Abständen auf Dichtigkeit kontrolliert werden.

**Wir wünschen Ihnen viel Freude  
an Ihrer neuen Küche.**